

Berechnung der CO2-Einsparung

Als Basis für die Berechnung der CO2 Einsparungen sind die aktuellen Werte der KPC zu verwenden:

Energieträger	Heizwert	CO2-Emissionsfaktor
Heizöl / Diesel	10,0 kWh/Liter	0,31 kg/kWh
Steinkohle	7,7 kWh/kg	0,34 kg/kWh
Strom	-	0,28 kg/kWh
Flüssiggas Propan, Butan	12,8 kWh/kg	0,27 kg/kWh
Erdgas	9,5 kWh/m ³	0,24 kg/kWh

Quelle:

https://www.umweltfoerderung.at/fileadmin/user_upload/media/umweltfoerderung/Uebergeordnete_Dokumente/_infoblatt_frderungsberechnung.pdf

Stand: 18.06.2020